QUICKSTART

Puzzi 100/200

Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

C

A Enficher et enclencher l'accouplement du flexible d'eau propre sur le raccord d'eau propre de l'appareil.
B Enficher le flexible d'aspiration sur le raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.

2

A

A

B

A Connecter le flexible d'eau propre avec le coude
de la buse manuelle.
B Connecter le flexible d'aspiration avec le coude
de la buse manuelle.

Fonctionnement

1

A

B

C

A Retirer le couvercle.
B Retirer le réservoir d'eau sale de l'appareil.
C Remplir le réservoir d'eau sale avec
de l'eau propre.

2

A

B

C

A Remplir eau propre.
B Insérer du détergent / une tablette y compris une feuille soluble dans l'eau dans le réservoir d'eau propre. Le niveau de remplissage ne doit pas dépasser le repère "MAX". La tablette est complètement dissoute au bout de 5 minutes.
C Déposer le réservoir d'eau sale dans l'appareil et mettre le couvercle en place.

3

A

B

C

A Appuyer sur le commutateur Vaporiser pour la mise en service de la pompe à détergent.
B Appuyer sur le commutateur Aspirer pour la mise en service de la turbine.
C Si le réservoir d'eau sale est plein, couper le commutateur Aspirer et le commutateur Vaporiser.

5.964-186.0 04/12

Fonctionnement

4

A

B

A Actionner le levier sur le coude pour vaporiser la solution de nettoyage.
B Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer dans une étape de travail.

5

A

A Vaporiser sur les endroits fortement salis au préalable et laisser agir la solution de nettoyage 5 à 10 minutes.
B Aspirer le détergent dans une deuxième phase de travail.

Fin de l'utilisation

1

A

B

C

A Couper le commutateur aspirer et le commutateur vaporiser.
B Retirer le couvercle.
C Vider le réservoir d'eau sale.

2

A

B

A Remplir le réservoir d'eau sale avec de l'eau claire pour rincer/nettoyer l'appareil.
B Vaporiser l'accessoire avec de l'eau propre dans le réservoir d'eau sale. (environ 1-2 minutes)
C Vider le réservoir d'eau propre par aspiration et mettre l'appareil hors service.
D Vider le réservoir d'eau sale.

3

A

B

A Déposer le couvercle afin que l'appareil puisse sécher.
B Pour le transport, poser le flexible d'aspiration sur la poignée et poser le tuyau d'aspiration / de vaporisation sur l'appareil.